自動 ホームベーカリー



取扱説明書/料理集

HBS401



お買い上げまごとにありがとうございます。 お取り扱いに際しては、この取扱扱明書を必ず お読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後はお使いになる方がいつでも 見られる所に大切に保管してください。また、 取扱説明書は商品の一部ですので、商品の転売 販売に際しては必ずいっしょに引き渡してくだ さい。

もくじ	ページ
お使いになる前に	
安全のために必ずお	守りください1
使用上のご注意	2
各部のなまえ	3
操作部のなまえとは	たらき4
パンを焼く前に	5
「焼き上げまで」	
山形パンを作りまし	ょう7
タイマーを使う場合	10
山形パンメニュー	
食パンメニュー	11
フランスパン風メニ	<u> </u>
(生地づくり)	
手作りバンを作りま	しょう17
手作りメニュー	
ご愛用の手引き	
お手入れのしかた…	30
パン作りのQ&A·····	31
おいしく食べるため	(C33
修理を依頼する前に	32
こんな表示が出たと	きは37
	ついて38
A4-400	200

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するための重要事項を警告、注意に分けて示します。必ずお守りください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷

∧ 注意

取り扱いを誤ると、傷害または物的 指塞が発生する可能性があります。

△ 警告



● 本体の水洗いはしない。 感電の原因になります。

などを負う可能性があります。



禁止

■ 湿気の多い場所で使用したり放置 しない。

展響の原因になります。



∧ 注意



焼き上げ中、焼き上げ直後は熱い ので蒸気口、ふた、本体に顔や手 を近づけない。

やけどの原因になります。 特にお子様にはご注意ください。






● 使用中は、壁、カーテンなどから 本体を5cm以上はなす。 火災の原因になります。













- ●電源コードは無理に曲げたり、ねじったり、強く束ねたり、引っ 張ったり、重いものをのせたり、加工したり、足に引っ掛かるよ うな状態にしない。(コードが傷みます。)
- ●電源コードや電源プラグは傷んだまま使わない。 感電やショートによる発火の原因になります。



お客様ご自身での修理・改造はしない。 火災や感電の原因になります。

修理は販売店へご依頼ください。

使用上のご注意

使用上の注意点

● テーブルクロス、じゅうたん、 ぐらついた台の上など不安定な所で 使わない。



● パン作り以外には使わない。



⇒ 決められた容量以上で使わない。 焼き上がりが聞くなり ふたの内側にパンが ついてしまいます。



● 使用中にプラグは抜かない。 運転が止まってしまい、再スタートしても焼 き上がりません。(P.37をご覧ください。)



あきんをかけない。 蒸気が出なくなり、ふたの姿形や変色の原因 になります。



● ふたを開けたままにしない。 ふたを開けたまま使用しますとバンがうまく 焼き上がりません。



バンケースを水につけない。 回転軸が故障する順因になります。 (水洗いは内面のみにしてください。)



● パンケースはていねいに扱う。 パンケースを変形させるとパンのできばえに




庫内はいつもきれいに。 汚れやパンくずをためたままにしておくと、 異臭の原因となります。

● 長期間保管するときは、本体、 バンケース、羽根のよごれや水分を ふきとって十分乾燥させ保管する。

付職品 Wのず付属の計量カップ及びスプーンをお使いください。 容量について ●計量スプーン (1個) の計量カップ (1個) 水などをはかります。220me (市販の計量スプーンとは異なります。) 大スプーン 小スプーン 砂糖などをはかります。 以上を計量する場合は2回に 1杯 0.5 1杯 0.8 0.5 分けてはかってください。 すりきり1杯 15 7.5 4 3.2 2 0.5の目的 すりきり1杯 スキム 大スプーン 0.8の目印 ミルク g 0.5の目印 小スプーン イーストロ

操作部のなまえとはたらき



8/TO 2503/CVE 58/TCE

- ●メニューを選ぶときに 押します。
- ●押すごとにメニュー表 示が順番に変わります。 ()食パン・ふつう
 - 〇食パン・こいめ のフランスパン風 〇生地づくり
- ●各メニューのでき上が りまでの時間を表示し ます。

創心 フランスパン田 宝まづくり

すぐ始めるとき、タイ

- マーをセットしてスタ ートさせるときに押し ます。
- スタート後は行っている 調理工程を表示します。

表示部

●でき上がりまでの時 間、選んだメニュー、 現在行っている調理の 工程が表示されます。

タイマーキー

タイマー むり 発酵 状き でき上がり

- ●タイマーをセットする ときに押します。
- ●押すごとに10分ず つ進む
- ▼押すごとに10分ずつ戻る
- 押し続けると早送りに なります。
- ※「生地づくり」のメニ ューはタイマーセット ができません。

取消キー

- スタート後止めたいと きや、でき上がり後诵 電を止めるときに押し
- すべての表示が消えま す。
- ※ スタートさせたあとに 取り消すときは、2秒 間押し続けてくださ 61

パンを焼く前に





予備発酵のいらないものを 適当な温度、水、糖分を与 えると活動して、炭酸ガス

※必ず国産のドライイースト 天然酵母、生イースト等は 使用できません。 (日清製粉スーパーカメリ ヤをお勧めします。)

スキムミルク



風味をよくし、栄養価を高 めます.

マーガリン/バター

パンが固くなるのを防ぐ 風味をよくし、バンをやわ らかく仕上げます。

小麦粉 小麦粉

パン作りには、ふつうたん ばく質の多い強力粉を使い ます。 /種類により薄力粉を混 ぜることもあります。 水でねると "グルテン" と いうタンパク質が形成され て空気を含むのでパンかぶ くれます。

砂糖 (\$ £3)

イーストの発酵を助ける その上、甘味、香り、焼き 色、ツヤを出し、やわらか く仕上げます。

塩 OF 7K

イーストの働きをコントロール グルテンを安定させ、しつ かりした生地にします。



パン作りの道具たち、これだけはそろえましょう。



○パン作りのしくみ

1 420

9

●パン生地材料をね

り合わせます。

ねり合わせること

で小麦粉に含まれ

るタンパク質がか

らみ合い粘りが出

5 ガス抜き

てきます。



3 ガス抜き

4 二次発酵



●一定温度に生地を



保つことによりイ ーストの働きを促 進させます。



● 一次発酵でたまっ たガスを抜き酸素 を供給します。

●再び生地を発酵 熟成させます。





8 取り出し



●再びガスを抜き 酸素を供給し、 成形発酵に備え

ます。




上げの発酵です。



蒸気を逃がします。


焼いてパンの状態に仕上げます。

○各メニューのでき上がり時間



山形パンを作りましょう〈焼き上げまでの使用方法〉

1 本体からパンケースを取り出します。







ハンドルの両端を持って矢印(ゆるむ) の方向に回し、取り出してください。

〇 羽根取り付け軸と羽根の穴の形を合 わせ、確実に取り付けます。 羽根が浮いているとパンができません。

3 パンケースに材料を入れます。

次の順序で入れてください。



₫.



②イースト以

外の材料を

入れます。



に小さなく

ぼみをあけ

ます。



④ ドライイース トを水にふれ ない様にして ③であけた くぼみに入れ 走す.

材料は正しくはかりましょう。 ●付尾のスプーンの場合



●付尾の計量カップの場合





さい。 ※夏場など室温が高いとき (28°C以上) は、パンのでき上がりが悪くなるので必ず冷水

(約5°C) を使い、粉などの材料も冷やしておきます。また、冬場など室温が低い(約 10°C以下) ときは、ぬるま湯 (約30°C) をお使いください。 冷水は、予め冷蔵庫で冷やした水に氷を入れると手軽に5℃以下にできます。

4 パンケースを本体に入れます。



〇パンケース外 側の水分をふ き取って、し ずかに入れて ください。



〇 ハンドルを持 って矢印(し まる)の方向 に回し確実に 固定します。

5 ふたをして、電源プラグをコンセントに差し込みます。





6 メニューを選びます



○ メニューキーを押し、お好みのメニューを 選びます。

7 スタートさせます。



○ スタートすると選んだメニュー、行ってい る丁程、でき上がりまでの残り時間(1分 きざみ)を表示します。



8パンケースを取り出します。

- ① ブザーが鳴り「でき上がり」の表示が点滅 したら (取) キーを押してください。
- ② ミトンを使って、パンケースのふちにある 矢印 (ゆるむ) の方向に回して取り出しま



やけどをしない ように取り出し てください。

保温について

パンは焼き上がり直後に 取り出 した方がパリッとします。

すぐ取り出しのできないときのた めに自動的に1時間保温しますが、 早めに取り出してください。

焼き上がったパンを本体の中に長 時間放置すると表面がベタついた り型くずれすることがあります。 バンケースを取り出すときは必ず

(1) キーを押してください。

パンケースからフランスパン風な

ど問いパンを取り出すときはパン

ケースの裏側の羽根を少し動かす とパンが取り出し易くなります。

● パンを取り出すときに金属のヘラ

など硬いものを使わないでくださ

(羽根を回しすぎ

るとパンに大きな

穴があいてしまう

ので注意してくだ

さい。)

でき上がりまでの時間をセットします。

タイマーを使う場合

ってください。(スタート)キーは押しません。)

(詳しくはP.31をご覧ください。)

マーはご使用にならないようお願いします。

現在の時刻が午後9時で翌朝6時 30分に食パン焼色ふつうメニュ ーを焼き上げたいとき、現在の時 刻から翌朝6時30分までは9時間 30分ありますのでタイマーを 930 にセットします。

気温とタイマー使用について

● パンケースの取り出しからメニュー選びまではP.7、8の1~6と同じ手順で行

※「食パン」の中でレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてパンを焼く場合、タイ

※「牛地づくり」のメニューはタイマーセットができません。

気温の高いときはタイマーをセットすると、 冷やした材料の温度がスタート待ちの間 に上がってしまいパンのできが悪くなります。 1、本体をできるだけ涼しい場所に置く。 2. 材料の水を10m / 減らす。 3、タイマーセットの時間を短くする。 これらを組み合わせてできるだけ良い条件で

タイマーをセットしてください。

タイマー なり 期 新 でき上がり タイマー (V 創心 フランスパン園 生物づくり (X==-スタート 取消

タイマーセット時間 器短 最長 メニュー 焼色ふつう 4時間20分 食パン 焼色ごいめ 4時間30分 13時間 フランスパン風 4時間50分

○ タイマー (▲) キーを押すと10分単位で表示が進 み、押し続けると早送りになります。

2 タイマーをスタートさせます。



▼キーの使い方 進みすぎた時間を戻す。

すばやく長時間の夕 イマーセットをする。 初めに押すと 13:00 が表示され、押し続 けると10分単位で 戻ります。

> 12:50 12:40

スタートすると焼き上がりま での残り時間を1分きざみで 表示します。



パンを取り出します。



○パンケースを逆 さに持ち上下に 数回振り、パン を取り出します。



○しばらく網の上など にのせ、冷まします。

∧注意

本体が熱い間は、中に手や物をいれないでくだ さい。やけど、発火の恐れがあります。

※ 連続してお使いになるときは、本体が完全に冷えてから(約1時間後)スタートさせて ください。

10 電源プラグを抜きます。

○ 雷源プラグをしっかり持 って、コンセントから抜 いてください。



11 パンケースの中に少し水を入れます。



水を入れないでその まま放置すると羽根 が取れなくなること があります。 生地がふやけたら水

を捨て、パンケース 内面、羽根を洗いま 寸。

山形パンメニュー タマー……タイマーを使わないでください。

ダイマー ……タイマーが使えます。

食パンメニュー ●メニューキーで食パンを選んでください。

※食パンのイーストを計量する場合は、必ず付属の計量スプーン(小) すりきり1杯に合わせて 計量してください。

食パン	\$ { }-
強力粉 水 砂 糖 塩 マーガリン スキムミルク ドライイースト	280g 190mℓ 大スブーン 2 ½ 小スブーン 1 20g 大スブーン 1 小スブーン 1 (ずりきり1杯)
0	0



・レーズン/	12 936°
強力粉	280g
水	190mℓ
砂糖	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
レーズン	50g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) 〇

くるみパン	975-
強力粉	280g
水	190mℓ
砂糖	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	15g
スキムミルク	大スプーン 3
くるみ	50g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) O

※ くるみは粗くきざみます。

。 <u>にんじん/</u>	12 976-
強力粉	280g
水	160mℓ
砂糖	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
すりおろしたにんじん	50g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) O

カレー粉/	<u>い</u> タ(マー)
強力粉水	280g 190mℓ
砂 糖塩	大スプーン 2 1/2 小スプーン 1 20g
スキムミルク カレー粉	大スプーン 1 大スプーン 1 1/2
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) ○



※ くるみは粗くきざみます。

全粒粉パン	5€3-°
強力粉	250g
全粒粉	30g
水	190mℓ
砂糖	大スプーン 21/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
0	0



※ 牛乳は室温にもどしておきます。





※ ゆでたかぼちゃは皮をむき、フォーク の背などでつぶします。

野菜パン	975-
強力粉	280g
水	60mℓ
野菜ジュース	100mℓ
砂糖大	スプーン 11/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
冷凍ミックスペジタブル	60g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
)	.0

※ ミックスベジタブルは解凍をし、よく 水をきっておきます。



※ コーンはよく水をきっておきます。

° バナナパン	970-
強力粉	280g
水	90mℓ
砂糖	大スプーン 11/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
卵 (Mサイズ)	1個
バナナ	80g
シナモン	小スプーン 1/2
o ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯) 〇

※ バナナはフォークの背などでつぶします。

チーズパン	917-
強力粉	280g
水	170ml
砂糖	大スプーン 1
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
クリームチーズ	70g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
0	

※ クリームチーズは1cm角の大きさに切ります。



強力粉	280g
水	150mℓ
はちみつ	20g
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
ブレーンヨーグルト	60g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

強力粉	280g
水	150mℓ
生クリーム	30mℓ
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
ホワイトチョコレート	20g
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ ホワイトチョコレートは細かくきざみます。

ポテトパン	970-
強力粉 水 砂 糖 塩 マーガリン スキムミルク	280g 160mℓ 大スプーン 1 ¹ /2 小スプーン 1 20g 大スプーン 1
ゆでたじゃがいも ドライパセリ ドライイースト	50g 小スプーン 1 小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ ゆでたじゃがいもは、フォークの背な どでつぶします。

。 F JFJ/	12 9/2°
強力粉	280g
水	180mℓ
砂糖	大スプーン 11/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
トマトペースト	20g
一味唐辛子	小スプーン 1
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
0	0

○ ほうれん草(ベーコンパ)	
強力粉	280g
水	170mℓ
砂糖	大スプーン 1
マーガリン	20g
スキムミルク	大スプーン 1
ゆでたほうれん草	40g
ペーコン	20g
相びき黒こしょう	小スプーン 1/4
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ ゆでたほうれん草、ベーコンは細かく 切ります。

2800
170mℓ
大スプーン 11/3
小スプーン 1
200
500
小スプーン 1 (すりきり1杯

※ プルーンは1cm角の大きさに切ります。

970-
280g
180mℓ
大スプーン 11/2
小スプーン 1
20g
大スプーン 1
20g
20g
小スプーン 1 (すりきり1杯)

※ ピーマン、サラミは5mm角の大きさに 切ります。



フランスパン風メニュー ●メニューキーでフランスパン風を選んでください。

※ フランスパン風メニューのイーストを計量する場合は、必ず付属の計量スプーン ① 内側の線(0.8)に合わせて計量してください。







ふすまパン	2 9(3-°
強力粉	250g
水	180mℓ
砂糖	大スプーン 1/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	4g
ふすま	大スプーン 2
ドライイースト	小スプーン 0.8
	(小スプーン内側の線)
0	O

※ ふすまは健康食品を扱っている店や、 売り場等で手に入れることができます。

○ 胚芽パン	\$ @ -°
強力粉	250g
水	180mℓ
砂糖	大スプーン 1/2
塩	小スプーン 1
マーガリン	4g
胚芽	大スプーン 2
ドライイースト	小スプーン 0.8 (小スプーン内側の線)
0	0

- ※ 胚芽は必ず炒ります。
- ※ 胚芽は健康食品を扱っている店や、売り 場等で手に入れることができます。

社仲茶パン	9 (7 7-°
強力粉水 砂糖塩マーガリン 杜仲茶の葉ドライイースト (切)	250g 180mℓ 大スプーン 1/2 小スプーン 1 4g 小スプーン 2 小スプーン 0.8 スプーン内側の線)
0	0




※ ビールは一度沸騰させて、窒温まで冷まします。

並力粉	250g
オートミール	30g
k	180mℓ
少 糖	大スプーン 1/2
ii ii	小スプーン 1
マーガリン	4g
ドライイースト	小スプーン 0.8 (小スプーン内側の線)

煮干しパン	9 (7 -°
強力粉	250g
水	180mℓ
砂糖	大スプーン 1/2
塩	小スプーン 1
ショートニング	4g
煮干し(粉末)	小スプーン 1
青のり	大スプーン 1
ドライイースト	小スプーン 0.8 小スプーン内側の線)
0	0

※ 煮干しは粉末タイプのものを使います。







手作りパンを作りましょう〈生地づくりの使用方法〉

1 パンケースの取り出しから電源プラグの差し込みまでは、P.7の1~5と同じ手順で 行ってください。

※生地づくりにはタイマーは使えません。

※手作りパンの材料配合は P.18~29をご覧下さい。

2 メニューを選びます。

タイマー ねり 発展 始き でき上がり

生地づくりの時間2時間10分

3 スタートさせます。

残り時間 (1分きざみ) を表示します。





4 生地を取り出します。

ブザーが鳴り、でき上がりの表示が点滅したら、 (回羽)キーを押し、すぐに生地を取り出します。

パンケースはふちにある矢印(ゆるむ)の方向に 同して取り出してください。

※生地を取り出さないまま放置すると発酵しすぎてパンがうまくできない場合があります。

取り出した生地はP.18からの手作りメニューに従ってお持ちのオープンで焼き上げます。



○ 電源プラグをしっかり持って、コンセンドから抜いてください。





手作りメニュー

バターロール



材料:	
強力粉	280g
水	140mℓ
砂糖	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
ぬり卵	1/2個

①マーガリンをぬったボールに生地を取り出し、ラップをして20~30分休ませます。

②生地がベタつく場合は、打ち粉(強力粉をふる)をします。

「 ③ぬれぶきんをかけて15〜 , 20分休ませます。

ガス抜きした生地をスケッ パーで12等分にし、生地を 傷めないように手のひらで やさしく丸めます。






④丸い生地をころがして円 すい形にします。

めん棒で薄くのばして、しずく形にします。







⑥ クッキングシートを敷い たオーブン皿に、巻き終 わりを下にして並べます。



- ふき、約32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 醸させます。
- (7)表面が乾かない様に霧を (8)生地の表面にぬり卵をぬ (9)180~190℃に予熱したオー ります。 プンで10~15分焼きます。
- 2~2.5倍にふくらんだらOK







(10)焼き上がったらあみの上に 置いて冷まします。





室温が高いとき(約28℃以上)は、生地 がベタつきやすいので、水は約5℃の冷 水を入れてください。



材料	0
強力粉	280g
水	140mℓ
砂糖	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
粉砂糖 (飾り用)	適量
揚げ油	適量
0	0

- ①マーガリンをぬったボー ②生地がベタつく場合は、 ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。
 - 打ち粉 (強力粉をふる) なします。
- ③ クッキングシートを敷い たオーブン皿に並べ32~ 35℃に保ったオーブンで 30~40分発酵させます。
 - 生地をめん棒で約5mmの 厚さになるまでのばし、ド ーナツ型で型抜きします。

2~2.5倍にふくらんだらOK










油の中に1個ずつ静かに 入れ、全体がきつね色に なるまで揚げます。



(4)160~170℃に熱した揚げ (5)油をよくきり、粉砂糖をふ りかけて仕上げます。



油の温度は生地の残り を入れて、すぐ浮いて くるのが適温です。






クロワッサン



材料:12	
強力粉	180g
薄力粉	100g
水	140mℓ
砂糖	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
折り込み用バター (1cm角に切る)	100g
薄力粉	20g
ぬり卵	1/2個

①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。




25cmの長方形にのばし

牛地がベタつく場合は、 打ち粉 (強力粉をふる)



粉をよくもみこみます。



部分を④の上に重ね、3

ラップに包み冷蔵庫で約 20分休ませます。

⑤バターがのっている1/3の ⑥幅の狭い方を手前になる ように置きます。

> めん棒で生地をのばし、 縦35cm×横25cmの長方 形にします。

せます。


バターがのっていない 1/3の部分を折ります。












⑥~⑦をもう1回くり返 します。(生地をのばす ときは、必ず幅の狭い方 が手前になるように置き



くい反あっ

⑧充分に冷やした生地を縦 48cm×横22cmの長方形 にのばします。(生地が やわらかくなりすぎた場 合は、ラップをして冷蔵 庫で20~30分休ませ、再 びのばします。)



⑩三角形の底辺に切り込みを 1cm入れ、両端をひっぱ りながら巻き始めます。



⑪細い方を軽くひっぱりな ⑫クッキングシートを敷い たオープン冊に並べ、霧 を吹きます。



約30℃に保ったオーブン で40~50分発酵させます。 2~2.5倍にふくらんだらOK



(13)ぬり卵をぬり、約210°Cに 予熱したオーブンで 10~15分焼きます。





スイートロール



 マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。



② 生地がベタつく場合は、 打ち粉 (強力粉をふる) をします。

③手前から巻き込み、巻き終 わりをしっかり閉じます。

めん棒で縦40cm×横 24cmの長方形にのばし ます。

約4cm間隔の輪切りに

この上に、巻き終わりにな る方を4cm残してシナモ ン、グラニュー糖、レーズ ンを均一に散らします。

し、サラダ油をぬったケ ーキ型に並べます。







たオーブンで30~40分 発酵させます。

> ぬり卵をぬり、約180~ 190℃に予熱したオーブン で30~40分焼きます。



(4)霧を吹き32~35℃に保っ (5)焼き上がったら型から出 して冷まし、アイシング をかけてドレンチェリー を飾ります。




° アイシンク	の作り方 °
粉砂糖	60g
卵白	1/2個
レモン汁	少々
0	0

※粉砂糖とよく溶いた卵白、レ モン汁をねばりがでるまで混 ぜます。

(レモン汁がない場合は、粉砂 糖と卵白のみでもアイシング ができます。)





	材料:21cm/	ペイ皿2枚分	O
·生地	(A.O. T. O.)	· 具	
強力粉	280g	ピザソース	140g
水	180mℓ	玉ねぎ (薄切り)	中1個
砂糖	大スプーン 1	ピーマン	2個
塩	小スプーン 1	マッシュルーム	60g
マーガリン	15g	サラミソーセージ	80g
スキムミルク	大スプーン 1	(薄切り)	
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)	ピザ用チーズ	200g
0	(905014)		

打ち粉 (強力粉をふる) をします。

生地をスケッパーで2等分 にして丸め、ぬれぶきんを かけて約15分休ませます。



21cmにのばします。

薄くサラダ油をぬったパ イ皿に敷きこみ、フォー クで穴をあけます。



① 生地がベタつく場合は、② めん棒で生地を直径約 ③ ピザソースをぬり、具を 均一にのせます(チーズ は最後にのせます)。

> 190~200℃に予熱したオ ープンで約20分、周囲が きつね色になりチーズが 溶けるまで焼きます。



0	材料:	10個分	0
・皮		• 具	
強力粉	280g	ひき肉	100g
水	180mℓ	玉ねぎ (みじん切り)	小1個
砂糖	大スプーン 2	ゆで卵 (みじん切り)	2個
塩	小スプーン 1	春雨 (ゆでて短く切る)	30g
マーガリン	15g	グリーンピース	30g
スキムミルク	大スプーン 1	バター	25g
ドライイースト	小スプーン 1	塩・こしょう	適量
0	(すりきり1杯)	揚げ油	適量

①バターをぬったボールに生 地を取り出し、ラップを して20~30分休ませます。

② 生地がベタつく場合は、 打ち粉 (強力粉をふる) をします。

> 生地をスケッパーで10等 分にして丸くまとめ、ぬ れぶきんをかけて約15分 休ませます。







ます。

塩こしょうで

④生地をめん棒で、だ円形 にのばします。

③の具をのせ、縁に水を つけてしっかり閉じます。

> 緑はしかり とじて木!



螺吹きをして32~35℃に 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

表す。

2~2.5倍にふくらんだらOK



③ 玉ねぎをバターで炒め、

ひき肉を加えます。ゆで

卵、春雨、グリンピース

を加えてさらに炒め、塩、

こしょうで味をととのえ



メロンパン





※強力粉とベーキングパウダーは合わせてふるいます。

メロンパンの皮の作り方 ①バターをクリーム状にね

り、砂糖を少しずつ加え ながらよく混ぜます。

②白っぽくなったら、卵・ バニラエッセンスを加え よく混ぜます。

③合わせでふるった薄力粉 とベーキングパウダーを 入れ、混ぜます。ラップ にくるんで冷蔵庫で約20 分休ませます。

〈メロンパンの作り方〉 1) 生地がベタつく場合は、 打ち粉 (強力粉をふる)

をします。 生地を12等分にして丸

め、ぬれぶきんをかけて 10~15分休ませます。

ラップの上にのせ、手の 平で押し直径約12cmの 大きさにのばします。

②メロンパンの皮を12等分

にして丸めます。

皮の生地を直径12cmに



③①の生地を②の皮で包み ます。

(底の部分は包みません) ラップごと手に持って包 おときれいに包めます。 手にくっつくのでウップのの

ままで

(4) スケッパーでスジをつけ、 グラニュー糖をまぶします。

ゲューコー美事をおびて

⑤ クッキングシートを敷い たオープン皿に4を並べ ます。

> **霧吹きをして32~35℃に** 保ったオーブンで、30~ 40分発酵させます。

ななめ格子を入れて 約180~190℃に予熱した オーブンで10~15分焼き ます。



キリふきをしてネ

強力粉	2800
水	140mℓ
砂糖	大スプーン 4
塩	小スプーン 1
マーガリン	50g
スキムミルク	大スプーン 3
卵 (Mサイズ)	1/2個
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
あん(12等分して丸める)	3000
けしの実	少々
ぬり卵	1/2個

①マーガリンをぬったボー ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。



打ち粉 (強力粉をふる) をします。

② 生地がベタつく場合は、 ③ ぬれぶきんをかけて15~ 20分休ませます。

ガス抜きした生地をスケッ パーで12等分にし、生地 を傷めないように手のひら でやさしく丸めます。





(4) めん棒で丸くのばし、あ んを包みます。



おんをファんど 女めます

つまみれたりゃ 大月のは大 ⑤ クッキングシートを敷い たオープン皿に、閉じ口 を下にして並べます。

> 霧を吹き32~35℃に保っ たオーブンで30~40分発 きませた類

2~2.5倍にふくらんだらOK





⑥ ぬり卵をぬりけしの実を

つけ、約180~190°Cに予



クリームパン



材料: 12個分 生地 ・カスタードクリーム 強力粉 50g 強力粉 280g 砂糖 100a 水 140m@ 大スプーン 4 牛 乳 350mℓ 砂糖 3個分 塩 小スプーン 1 卵黄(Mサイズ) 1114 マーガリン 50a バニラエッセンス スキムミルク 大スプーン 3 卵(Mサイズ) 1/2個 ドライイースト 小スプーン 1 (すりきり1杯) ぬり卵 1/2個

(カスタードクリームの作り方)

①なべにふるいにかけた薄 力粉、砂糖、卵黄を入れ、 木べらでよく混ぜます。

> 人肌に温めた牛乳を少し ずつ加え、よく混ぜます。



②なべを弱火にかけ、たえ ③火を止めバニラエッセン ず混ぜながらトロミがつ くまで煮ます。

スを加え、混ぜます。

他の容器に移し、冷まし ます。



(クリームパンの作り方)

①あんパンの作り方 (P.27) ②生地の周りにぬり卵をぬ ③あんパン⑤、⑥と同様に の①~③まで同様に作り 表す。

生地をだ円形にのばしカ スタードクリームをのせ ます。



縁にスケッパーで切り込

り、2つ折りにし、しつ

みを入れます。

かり閉じます。



- 28 -



をぬってオーブンで焼き ます。 かりのやきぬって

生地を発酵させ、 ぬり卵



- 27 -

チーズスティック



1014	: 16本
強力粉	280g
水	180mℓ
塩	小スプーン 1
マーガリン	5g
スキムミルク	大スプーン 3
ドライイースト	小スプーン 1 (すりきり1杯)
粉チーズ	10g
ぬり卵	1/2個

- ルに生地を取り出し、ラ ップをして20~30分休ま せます。
- 打ち粉 (強力粉をふる) をします。
- ①マーガリンをぬったボー ②生地がベタつく場合は、 ③ぬれぶきんをかけて15~ 20分休ませます。







- ④ 両手でころがしながら約 ⑤ クッキングシートを敷い ⑥ ぬり卵をぬり、粉チーズ 25cmの長さにのばします。
 - たオーブン皿に並べ、霧 を吹きます。
- をふります。

約30℃に保ったオーブン で30~40分発酵させます。



約200~210℃に予熱した オープンで15~20分焼き ます。



お手入れのしかた

- ○お手入れする前に ■必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。
 - 台所用洗剤(食器用・調理器具用)をお使いください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、たわし、 化学ぞうきんなどは表面を傷つけますので使 用しないでください。



○本体のお手入れ

- ●汚れたら、洗剤をうすめた水、またはぬるま湯に やわらかい布をひたし、よくしぼってからふき取 ってください。
- ●庫内のパンくずなどは早めにふき取ってください。 本体の丸洗いは絶対にしないでください。




○パンケース・羽根のお手入れ

- ●パンケース・羽根は、フッソ樹脂加工をしています ので、傷めないようにスポンジで洗ってください。
- 羽根の穴に詰まった生地はようじなどで取り除い てください。

金属製のへら、クレンザー、たわしなどは絶 対に使わないでください。

■ 羽根がはずれにくい場合は、羽根をひねりながら 引っ張ってください。



パン作りのQ&A

材料について

- 取扱説明書に書かれている分量より多い(少ない)量でパンは作れないのでしょうか?
- △ 量が多いとバンがバンケースからあふれる場合があります。量が少ないとうまく焼き上がらない場合があります。 取扱説明書どおりに作りましょう。



- 〇 スキムミルクのかわりに牛乳を使ってもかまいませんか?
- △ 牛乳を入れた分だけ水を減らしてください。ただし、牛 乳が変質することがありますので、タイマーでは使用し ないでください。



- ①マーガリンのかわりにバターを使ってもかまいませんか?
- かまいません。ただし、あらかじめ冷蔵庫から出し、 やわらかくしてからお使いください。



- ◎国産のドライイーストの代わりに、外国産のドライイーストや天然 酵母を使ってもかまいませんか?
- 外国産のドライイーストや天然酵母は、国産のドライイーストとは性質が異なるためパンがうまくできない場合があります。必ず国産のドライイーストをお使いください。

タイマーについて

- なぜ13時間しかセットできないのですか?
- 対料が変質したり、パンのでき上がりが悪くなることがあるからです。特に夏場はタイマーの時間を短くセットしてください。



- ② なぜ「生地づくり」ではタイマーセットができないのですか?
- ▲ 生地が変質したり、発酵しすぎたりすることがあるからです。



- ② なぜレーズン、野菜、卵、牛乳を入れてタイマーセットができないのですか?
- 野菜、卵、牛乳などの入ったパンは腐敗することがあります。レーズンの入ったパンは 粒がつぶれて充分に膨らまないことがあります。

でき上がりについて

- ① パンに変なにおいがつくときがあるのはなぜですか?
- イーストの量が多すぎたり、古い小麦粉や においのする水を使うとバンに変なにおい がつくときがあります。



- ② パンの内部に大きな穴があるのはなぜですか?
- ガス抜きのときに気泡が1か所に集中してしまう場合があり、そのまま焼かれてしまったためです。ただし、味には変わりありませか。




- ◎ パンの高さ、形、焼色が作るたびに異なるのはなぜですか?
- △ パンは生きものなので室温、材料の質、計量線差、タイマー設定時間、粉の種類、イーストの種類などで、高さ、形、焼色が変わります。



作り方について

- ② 材料を入れる順番があるのはなぜですか?
- タイマーを使うとき、運転する前にイーストが水に触れると発酵が進んでしまい、パンかうまくできない場合があるからです。



- 夏場に冷水(約5°C)、冬場にぬるま湯(約30°C)を使うのはなぜですか?
- △ 生地の発酵温度は28℃前後が適当です。夏 場は生地の温度が高くなるので冷水を入れ、 冬場は生地の温度が低くなるのでぬるま湯 を入れます。





上手に焼きあげるワンポイント

●材料は新鮮なものを。

●粉は湿気が苦手で す。製造年月日の 新しいものを選び ましょう。



●材料は正確に。

●付属の計量力ッ プ、スプーンや料 理用はかりを使っ て正確にはかりま しょう。



●イーストについて。

●開封後は際封して 冷蔵庫または冷凍 庫へ保存してくだ さい



●室温・水温に注意しましょう。

●室湯、水温はパン のできばえに影響 します。特に賈保 は、涼しい所で必 ず冷水 (約5℃) を 使いましょう。



おいしく食べるワンポイント

●焼き上がったら。

- ●すぐに取り出し、蒸気を逃が しましょう。
- ●人肌程度にさめたら、ラップ に包むか、ビニール袋に入れ て乾燥を防ぎます。
- ●パンを切るときは、人肌程度 に冷めてからパン切りナイフ を使って切ってください。





●食べるときは。

- そのまま食べても、もちろんおい しくいただけます。
- ●トーストすれば「サクッ」とした歯 ざわりでいっそうおいしくいただ けます。

●保存しておくときは。

- ●3~4円程度ならラップで包むかビ ニール袋に入れて冷蔵庫で保存し てください。
- 長期の場合は同じようにして冷凍 庫で保存してください。





修理を依頼する前に

「故障かな?」と思ったときは、 次の点をお確かめください。

- ・次の点検をしてもなお不具合が生じる場合は、お買い上げの販売店でご相談、点検をご依 頼ください。
- ご自分での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。

本体がちょっとおかしい

こんなときに お調べいただくこと	マート キーを押しても動かない	タイマーセットができない	蒸気口やふたの周囲からわず	バン生地のねりができない	がうもれている がうもれている	タイマー予約でパンができて	途中で止まっていた	参照ベージ
電源プラグが抜けていませんか	0							8
庫内が高温になっていませんか (E: 01を表示)	0							37
メニューを選びましたか	0							8
タイマーのセット方法をまちがえていませんか		0						10
「生地づくり」のコースを選んでいませんか		0						10
材料がヒーターの上にこぼれていませんか			0					
羽根をつけ忘れていませんか				0				7
羽根を確実に取りつけましたか					0			7
水の量は適切でしたか				0				
セット時間をまちがえていませんか						0		10
電源プラグを抜いたり、 電源プラグを抜いたり、 ませんでしたか							0	37
停電がありませんでしたか							0	37

パンのできばえがおかしい

		こんなときに	パンが膨らみ 過ぎている	パンがつぶ れている	パンの影らみ が足りない	粉の状態のま ま焼けている
原	B		I	U		
7.	小麦粉	多すぎたとき	0			
	U.SEAN	少なすぎたとき			0	
	イースト	多すぎたとき	0	0		
材料の計量	3 = 2	少なすぎたとき			0	
物料の新里	石少物 商	多すぎたとき	0			
	19 65	少なすぎたとき			0	
	7K	多すぎたとき	0	0		
	1	少なすぎたとき			0	
率温	高すぎたと	き (28℃以上)	0	0		
25.70	低すぎたと	こき (10℃以下)			0	
水温	高すぎたと	ごき (25℃以上)	0	0		
小曲	低すぎたと	こき (5℃以下)			0	
イースト、ハ	小麦粉が古た	かった場合			0	
停電があった	亨電があった場合					0
作動中、	作動中、 取剤を誤って押した場合					0
焼き上がった 時間放置した	たパンをパン	ンケースの中に長				
パンが十分 場合	こ冷えてい	ないうちに切った				
焼色「こい	め」を誤って	て選択した場合				
羽根が付い	ていなかった	た場合				0

パンの焼色が濃すぎる	パンの内側の気泡が大きい	パンの皮がベタワき、側面が大人で	パンを切っきれない	対策	参照ページ
0	0			材料は正確に計量してください。 計量限差はパンのできに大きく影 層します。 特にイーストを計量するときは、 付属スプーンをたたいて計量しま すと多めに入りますので注意して ください。	3 7 33
				冷水 (約5℃) を使います。	Nage
				温水 (約30℃) を使います。	7 32
				室温に合った温度の水をお使いく ださい。	33
				材料は新しいものをお使いくだ さい。	33
				生地を捨てて、新しい材料でやり 直してください。	4
0		0		焼き上がったらできるだけ早くバ ンを取り出してください。	9 33
			0	パンが冷めてから切ってください。	9
0				焼き色「ふつう」を選択してくだ さい。	8
				羽根は確実に羽根取り付け軸に取 り付けてください。	7


こんな表示がでたときは

○スタートキーを押したら



パン焼き機の内部が 高温 (38℃以上) に なっている。焼きトげ南後再び使

●焼き上げ直後再び使 用すると起こります。



○使用中に



●使用中に停電があった。

(途中で電源プラグ) を抜いたり、ブレ ーカーが切れた場 合も含まれます。 生地を取り出し、新しい材 料で最初からやり直してく ださい。


○でき上がったら



●ねり、発酵中にパン 生地温度が適温より 高かった。



●ねり、発酵中にバン 生地温度が適温より 低かった。 (寒冷地で発生する ことがあります。)



アフターサービスについて

■修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お 使いになるのをやめ、電源ブラグを コンセントから抜いて、お買い上げ の販売店または最終ページのお問い 合わせ先にご相談ください。
- ●自動ホームベーカリーの補修用性能 部品は製造打切後最低6年間保育して います。補修用性能部品とは、その 製品の機能を維持するために必要な 部品のことです。
- ●保証期間経過後の修理については、 販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客 様のご要望により有料で修理します。

■保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書はお買い求めの販売店で所定 事項を記入してお渡しいたしますの で、内容をよくお読みのうえ大切に 保管してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

仕様

形		式	HBS401
電		源	100V (50/60Hz)
	E -	ター	430W
消費電力	T 0	50Hz	100W
	y-	60Hz	90W
粉(強	力粉) 0	容量	280g (食パン)
食パ	ンの	り形	山形パン
9 -	1 7	-	13時間まで
安	全 装	置	温度ヒューズ (192℃)
	in term	K	約1.2m
外 F	臣 寸	法	幅34・奥行25.5・高さ30.5cm
1			約6.3Kg
付	属	8	計量カップ・計量スプーン



こんな症状は ありませんか ・電源コード・プラグが異常に熱い。 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭 いがする。 製品にさわるとビリビリ電気を感じる。

その他の異常や故障がある。

このような症状の 時はコンセントか らプラグを抜き販 売店に点検をご相 談ください。

お客様相談窓!

この製品の使用方法、アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、下記のお客様 相談窓口までお気軽にご連絡ください。

通話料無料フリーダイヤル of 0120-70-4040

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時

Yes, Quality life.



〒387 長野県更埴市南宮1825 TEL 026 (272) 4111 (代)

1、鴨 市 豊 平 区 清 田 1 条 1 - 9 - 2 1 仙 台 市 宮 城 野 区 福 田 町 4 - 1 4 - 2 2 青森市浜田宇玉川 185 - 15・木村ビル2F 秋 田 市 山 王 6 - 1 1 - 2 4・杉 軍 ビル 内 山 形 市 ト 町 2 TEL 011(881)7311 TEL 022(258)3861 TEL 0177(39)5654 TEL 0188(23)7790 TEL 0236(45)2907 エムケー北海道販売株式会社エムケー東北販売株式会社 ₹983 吉 7 樂 ₹030 ₹010 秋 122 業 版 印 上 町 2 - 3 - 2 翻山市富久山町八山田前林10-4・光筒事ビル2F 東京 郡 舊 路 区 青 戸 8 - 3 - 5 新 湯 市 経 6 坐 **=990** 業 ₹963 TEL 0249(39)2071 関東販売株式会 新 潟 営 業 都葛市姥 81 TEL 03(3604)6441 TEL 025(287)0911 エムケー 社所 青2 4 Ш TEL 026(272)7541 100 業 ₹387 頄 市 更聊名金 TEL 054(238)0111 TEL 052(461)7261 TEL 0762(64)1115 50 营 業 Ph T422 古屋市 中村区 1.0 中京販売株式会 烏森町 エムケー **∓453** SS 市府市 30街区 金 ₹920 町 ô 3 早 岩 哭 設津 佐南3 3 TEL 058(276)1872 ∓514-01 ∓564 ∓700 ∓731-01 塚町 9 4 4 TEL 0592(31)7820 TEL 06(386)5800 油 市白 エムケー関西販売株式会 広 島 営 業 社 大 吹田市田 市南吹 6 4 阪 府 TEL 086(245)6466 0 的時時間 岡広 島市安佐南区祇園3 36 082(871)7355 - 2 TEL 8 町 所 ₹760 松 市 松 調 5 業 高 田町 5 5 山市朝生 TEL 089(941)3669 業 ₹790 ₹810 松福 売株式会社 高砂2 092(531)3731 エムケー E 2 392 島市桜ケ 1 28 ₹891-01